

Never Say Never

Choreograaf : Kitty Schoenmakers
Soort Dans : 4 wall line dance
Niveau : Beginner
Tellen : 32
Info : Start op zang
Muziek : "Never Say Never" by Joe Rucker

Rumba Box, Hold, Rumba Box, Hitch

1 LV stap opzij
& RV sluit naast
3 LV stap voor
4 rust
5 RV stap opzij
6 LV sluit naast
7 RV stap achter
8 LV hitch

Rumba Box, Touch, Rolling Vine, Touch

1 LV stap opzij
2 RV sluit naast
3 LV stap achter
4 RV tik naast
5 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap voor
6 LV $\frac{1}{2}$ rechtsom, stap achter
7 RV $\frac{1}{4}$ rechtsom, stap opzij
8 LV tik naast

Rock Forward, $\frac{1}{2}$ Turn Left, Hold, Forward, $\frac{3}{4}$ Turn Left, Hold

1 LV rock voor
2 RV gewicht terug
3 LV $\frac{1}{2}$ linksom, stap voor
4 rust
5 RV stap voor
6 R+L $\frac{3}{4}$ draai linksom
7 RV stap opzij
8 rust

Begin opnieuw

Restart:

Dans de 9^e muur t/m tel 8 (1^e blok) en begin opnieuw [12]

Behind, Side, Cross, Hold, Side Rock, Cross, Hold

1 LV kruis achter
2 RV stap opzij
3 LV kruis over
4 rust
5 RV rock opzij
6 LV gewicht terug
7 RV kruis over
8 rust